#### ■この章でおこなうこと

WindowsMe/98/95 を搭載したパソコンを 使って、インターネットに接続するための 設定をおこないます。

### WindowsMe/98/<u>95</u>編

2 1	BroadStation	丸庙ラ	2 F	ス I - I	<b>+</b> +
<b>4</b> . I	BroadStation	かほる	る 本 )	つにし	ょまり

- Step 1 設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストール する .......17ページへ
- Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定) 18 ページへ
- Step 3 BroadStation にインターネット接続のための設定をする

#### 2.2 パソコンでインターネットを利用します

### 2.3 2台目以降のパソコンを増設します

- Step 5 パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする

#### 2.4 パソコン間通信をします

# WindowsMe/98/95 作業の流れ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

パソコンでインターネットを利用します

	BroadStation を使えるようにします	17ページ~
Step 1	設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストー	ルする
Step 2	設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP	/IP の設定)
Step 3	BroadStation にインターネット接続のための設定をする	

Step 4	BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する		
	2 台目以降のパソコンを増設します 2	29 ページ~	
Step 5	パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする		
Step 6	パソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定	定)	

	パソコン間通信をします	34 ページ~
Step 1	パソコン同士で通信をする	

# 2.1 BroadStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、BroadStation に対してさまざ まな設定をおこないます。

### Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があ ります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードのドライバ をインストールします。

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアル を参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソ コンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IPの設定)」(P18)へ進んでくだ さい。


□★手 このマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明して います。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、「Step 3 BroadStation にインターネット接続のための設定をする」(P22)へ進んでください。

# Step 2設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設定)

BroadStation の設定をおこなうために、IP アドレスを設定します。


- 1 パソコンを起動します。
- **2** [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- 4 [ネットワーク] ダイアログボックスの [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、LAN ボード/カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。

《1枚のLANボード/カードのみインストールされている場合》



LAN ボード/カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認 します。


《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/カードがインストールされている場合》



LAN ボード/カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認 します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> "LAN ボード/カードのドライバ名"」 ▲ LANボード/カードのドライバが表示されないときは、お使いのLANボード/カー ドのマニュアルを参照してください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロト コルを追加してください。



キャンセル

OK

⇒ 次ページへ続く

ファイルとブリンタの共有(E)...

: #8A






「IP アドレス」タブをクリックします。

「IP アドレスを自動的に取得」を選択します。




[ゲートウェイ] タブをクリックし ます。

[新しいゲートウェイ] は、空白で あることを確認します。



追加されているIPアドレスがある場合は、IPアドレスを選択します。

[削除] をクリックします。



### 10 パソコンが再起動されます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

「▼王」 インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要がありますが、BroadStationではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲー トウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)

正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFGコマンドをお使いください。 WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P92) を参照 してください。

### Step 3 BroadStation にインターネット接続のための 設定をする

BroadStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 回線を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。WindowsMe/98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。

▲注意 すでにネットワークを構築している環境でご使用になる場合は、パソコンと Broad Station を 1 対 1 で接続して、すべての設定をおこなってから既存のネットワークに 接続してください。

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行]を選択します。







WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第 5 章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P76)を参照して、WEB ブラウザの設定と TCP/IP の設定を確認してください。

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項目を参照して、設定をおこなってください。

#### PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合


「PPPoE クライアント機能を使用する場合」(P24)へ進んでください。

#### PPPoE を必要としない CATV/xDSL 回線の場合

「PPPoE クライアント機能を使用しない場合」(P26)へ進んでください。


#### ● PPPoE クライアント機能を使用する場合

The Control of the Control of




NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。




「BroadStation の設定に必要なもの」(P6) でプロバイダホスト名の指定がある場合は、「ユーザ名」欄に「ユーザ名 @ プロバイダホスト名」の書式で入力する必要があります。



「BroadStationの設定に必要なもの」 (P6)で記入した内容にしたがって、 設定を行ってください。

[設定完了] をクリックします。



「http://www.airstation.com」を クリックします。



"airstation.com"が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

#### ● PPPoE クライアント機能を使用しない場合

The control and the con

**1** 7/1977 この画面が表示されたら、[はい] を クリックします。

NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。


[OK] をクリックして続行します。

[PPPoE クライアント機能を使用しない]を選択します。

選択すると、手順8の画面が表示されます。



⟨┓クリック [次へ]をクリックします。



「BroadStationの設定に必要なもの」 (P6)で記入した内容にしたがって、 設定を行ってください。

[設定完了] をクリックします。



「http://www.airstation.com」を クリックします。



"airstation.com"が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

## 2.2 パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法について説明します。

### Step 4 BroadStationに接続したパソコンからインター ネットに接続する

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ "airstation.com"を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 を使用した場合の手順を説明します。

- 1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、「スタート」-「プログラム」-[Internet Explorer] を選択します。
- 2 「アドレス] 欄に 〈1 入力 「http://www.airstation.com/」と入力 します。 <Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが 表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インター ネット接続で困ったとき」(P81)を参照してください。
- 3 "airstation.com" が表示されます。
- □メモ xDSL でインターネット接続する場合、PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツール等)は、 使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。

# 2.3 2台目以降のパソコンを増設します

2台目以降のパソコンを増設するときは、以下の設定をおこなってください。

### Step 5 パソコンにLANボード/カードのドライバをイ ンストールする

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、LAN ボード/カードをインストールしてください。


### Step 6 パソコンにインターネット接続のための設定を する(TCP/IP の設定)

《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに対し、インターネットに接続するための 設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- **2** [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
- ⇒ 次ページへ続く


4 「ネットワーク〕ダイアログボックスの「現在のネットワークコンポーネント〕欄 に、LAN ボード/カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確 認します。

《1枚のLANボード/カードのみインストールされている場合》



IAN ボード/カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認 します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード/カードがインストールされている場合》




LAN ボード/カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認 します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。 「TCP/IP-> "LAN ボード/カードのドライバ名"」

▲ LANボード/カードのドライバが表示されないときは、お使いのLANボード/カー ドのマニュアルを参照してください。

TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロト コルを追加してください。



キャンセル

OK

⇒ 次ページへ続く

優先的にログオンするネットワーク(L): Microsoft ネットワーク クライアント ファイルとブリンタの共有(E)...


: #8A






「IP アドレス」タブをクリックします。

「IP アドレスを自動的に取得」を選択します。




[ゲートウェイ] タブをクリックし ます。

[新しいゲートウェイ] は、空白で あることを確認します。



追加されているIPアドレスがある場合は、IPアドレスを選択します。

[削除] をクリックします。



### 10 パソコンが再起動されます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

「製干」 インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要がありますが、BroadStationではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲー トウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)

正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFGコマンドをお使いください。 WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P92) を参照 してください。

インターネットに接続する手順は、「2.2 パソコンでインターネットを利用します」 (P28) を参照してください。

### 2.4 パソコン間通信をします

BroadStation に接続したパソコンは、インターネット接続の他に、LAN 上の他のパソコ ンと通信をすることができます。

### )パソコン同士で通信をする

BroadStation に接続したパソコン同士で通信する場合は、「第4章 もっと使える 便利 な機能 | の「4.1 通信環境を設定する」(P62) の「他のパソコンと通信をする」(P62) を参照して、設定をおこなってください。